



- I** Posizionare il portachiavi ad una distanza massima di 2 centimetri dal programmatore per la programmazione.
- D** Den Schlüsselring in einem Abstand von maximal 2 Zentimetern vom Programmierer positionieren.
- F** Placer le porte-clé à une distance maximum de 2 centimètres du programmeur pour effectuer la programmation.
- GB** When programming, place the key-holder at a maximum distance of 2 centimeters from the programmer.
- E** Coloque el llavero a una distancia máxima de 2 centímetros del programador para efectuar la programación.
- NL** De sleutelhanger op een maximum afstand van 2 centimeters van de programmeur plaatsen voor de programmering.
- P** Posicionar o porta-chaves a uma distância de 2 centímetros ao máximo do programador para a programação.
- RU** При программировании держатель с электронным ключом должен находиться на расстоянии максимум два сантиметра от программатора.

